
JP8
JP7
D15
R25
C62
U12
R50
CARD2
L6
GND
C49
U1
R1
JP2
JP1
TP9
C2
C1
C3
NET PW
JP4
USBC1
JP3
JP6


TP8
R16 R19
R11 R13
R5 R8
R14 R18
R6 R9
R27
U10
U9
U8
U6
U7
R21
TP1
TP18
TP15
TP14
AVI1
C32 C33
R20 R22
C28 C29
C17 C18
C30 C31
C20 C21
R10 R12
U11
U5
C55
C57
C56
C12
C11
C13
C34 C35
C26 C27
Q3
Q6
Q7
C47
C52
C46
C45
Q2
Q1
C48
C7
C54
C53
R3
U5
C44
C45
C36
C38
JP5